

Buttonprotector set V12 handleiding

Inhoud set:

Button protector 6x
Stalenplaatje (microswitch holder) 10x
Zelftappende schroeven 3,5 x 16mm 12x
Elastiek 1 meter

Benodigheden:

Staalboor M3
Staalboor M4
Schroefboormachine
Schroefbit PH2
Aansteker
Schilder tape
Waterpomptang
Kniptang/schaar

Optioneel boormal (aan te raden voor eenvoudige montage):

Boormal 1x
Bout 4 x 10 mm 2x

Buttonprotector

1. Bouw alle schakelaars van het onderste knoppenpaneel uit.
2. Maak het knoppenpaneel en pushbuttons schoon.
3. Plak het knoppenpaneel af met schilder tape. Zo houdt u het gros van boorspaanders tegen die in het kabinet vallen.
4. Leg de boormal op de juiste plaats (wordt gepositioneerd door de m4 bouten).



5. Met behulp van een 3mm boor centreert en markeert u de boorgaten.
6. Verwijder de boormal.
7. Boor de gemarkeerde gaten door.
8. Verwijder de boorspaanders en schildertape.
9. Plaats de 6 buttonprotectors en schroef deze vast met de zelftappende schroeven.



10. Boor de pushbutton positioneringsgaten na met een 4mm boor.
11. Wacht met vastdraaien moeren, geprepareerde switchholder dient eerst geplaatst te worden.

Switchholder

1. Leg in het uiteinde van het elastiek een knoop, trek het elastiek door het gat in de switchholder. Knip het elastiek af ongeveer 1cm langer dan de switchholder.



2. Leg een tweede knoop aan het andere uiteinde.
3. Brand met behulp van een aansteker de beide uiteinden van het elastiek dicht. Zo zal de kous om het elastiek niet rafelen.
4. Plaats de waterpomptang op de switchholder, op de ring net voor de vouwlijn. Buig de switchholder aan twee zijden.



5. Plaats de switchholder over de schacht en draai de moer op de schacht. (plastic ring niet meer nodig).
6. Plaats de microswitch terug.
7. Span het elastiek over de microswitch en leg de tweede knoop achter de haak van de switchholder.
8. Druk de uitstekende delen van de switchholder naar elkaar toe. Zo wordt de moer geborgd.

